

Рекомендована система нанесення Wood Special Oil

Використовувані матеріал	<ul style="list-style-type: none">• Грунт SW-900* (*опціонально)• Фінішне і проміжне покриття Wood Special Oil• Засіб для захисту торців SW-910
Тип покриття	<ul style="list-style-type: none">• Лісуюче, кольорове, гібридний масло віск на водній основі, безплівкове
Тип покриття	<ul style="list-style-type: none">• Лісуюче, кольорове, гібридний масло віск на водній основі, безплівкове
Основа	<p>Тип основи</p> <ul style="list-style-type: none">• Колода рубана, колода оциліндрована• Брус: клеєний, профільований• Вагонка, планкен, імітація бруса, блок хаус• CLT панелі• WPC• Термодеревина: термососна, термоясен <p>Порода деревини</p> <ul style="list-style-type: none">• Хвойні, листяні та WPC
Робочі умови	<p>Вологість деревини</p> <ul style="list-style-type: none">• До 20% <p>Температура та вологість навколишнього середовища</p> <ul style="list-style-type: none">• Відносна вологість від 30% до 85%• Температура від +5 до +30°C <p>Температура та вологість навколишнього середовища при сушці матеріалів</p> <ul style="list-style-type: none">• Відносна вологість від 30% до 85%• Температура не нижче +5°C, висока циркуляція свіжого повітря

ЕТАП 1

Підготовка поверхні: шліфівка

- Величина зерна P-80 для зовнішніх робіт
- Величина зерна P-100 - 120 для внутрішніх робіт

ВАЖЛИВО: Шліфування всієї поверхні, включно торці.
Після шліфування обезпилити поверхню.

ЕТАП 2*

*(не обов'язково, опціонально за потребою)

Грунтування поверхні

- Матеріал: SW-900
- Інструмент: пензель зі штучним ворсом, Airless, садовий розпилювач
- Розхід: 100 мл/м²
- Час висихання 4 години при t +20°C

ВАЖЛИВО: Берегти від дощів перші 4 години після нанесення. При використанні розпилювачів використовувати засоби індивідуально захисту дихання.

ЕТАП 3

Нанесення першого шару Wood Special Oil

- Матеріал: Wood Special Oil
- Інструмент: пензель зі штучним ворсом
- Розхід: 80 - 100 мл/м²
- Час висихання: 6 - 8 години при t +20°C

ВАЖЛИВО: Гарно перемішувати перед нанесення та по ходу нанесення. Наносити тонким рівномірним шаром.

ЕТАП 4

Нанесення другого шару Wood Special Oil

- Матеріал: Wood Special Oil
- Інструмент: пензель зі штучним ворсом
- Розхід: 80 - 100 мл/м²
- Час висихання: 12 години при t +20°C

ВАЖЛИВО: Гарно перемішувати перед нанесення та по ходу нанесення. Наносити тонким рівномірним шаром. На відкриті торцеві спири додатково нанести торцевий захист SW-910 у відповідному кольорі

ЕТАП 5

Нанесення торцевого захисту на торці

- Матеріал: SW-910
- Інструмент: пензель зі штучним ворсом
- Розхід: 150-200 мл/м2 (наносити в 2 шари)
- Час висихання: 3 години при t +20°C

Цей технологічний регламент є стандартним, складений на основі актуальних даних виробника та досвіду застосування. Технологічний регламент коригується за уточненням умов виробництва, об'єкта та вимог замовника. Додаткові відомості про застосування продуктів наведені у відповідних технічних описах в актуальній редакції, дані яких є визначальними. Отримати додаткову інформацію можна також, надіславши відповідний запит до представництва у вашому регіоні.

Зазначені норми витрати матеріалів є усередненими показниками, отриманими на основі розрахунків та практичного досвіду. Коригування витрати можлива у будівельних умовах у разі необхідності, залежно від особливостей методик застосування матеріалів та за погодженням спеціалістами компанії.

Так як підготовка оброблюваних поверхонь, зберігання продуктів, спосіб та якість нанесення матеріалів, а також умови виконання робіт узагалом перебувають поза нашим впливом і їх не можна повністю передбачити заздалегідь, то відповідальність за технічно правильне і належне застосування матеріалів лежить на виконавці робіт.